

Deguonies aktyvatorius aktyvaus deguonies tablet?ms; 1 l

Prek?s ženklas: Basein? chemija Chemoform
AG – vokiška kokyb?

Produkto Kodas: DEGUONAKTYVCHEM1
Sandelyje: 99

Kaina: 80.00€

Trumpas aprašymas

Deguonies aktyvatorius aktyvaus deguonies tablet?ms; 1 l – priemon? skirta naudoti kartu su aktyvaus deguonies tablet?mis „Chemoform“.

Aprašymas

Deguonies aktyvatorius aktyvaus deguonies tablet?ms ; 1 l – priemon? skirta naudoti kartu su aktyvaus deguonies tablet?mis.

Deguonies aktyvatorius „AQUABLANC A“ – skysta priemon? naudojama kartu su aktyvaus deguonies tablet?mis „AQUABLANC O2“ . Deguonies aktyvatorius kartu su deguonies tablet?mis efektyviai dezinfekuoja vanden?, išvalo nuo dumbli?, bakterij? ir grybeli?. Prieš naudojant ?sitikinkite, kad pH lygis yra 7,0 – 7,4.

Naudojimas:

Pirminis dozavimas: 300 ml „AQUABLANC A“ ir 10 tab. „AQUABLANC O2“ - 10 m³ baseino vandens.

Reguliariai baseino vandens prieži?rai: 100 ml „AQUABLANC A“ ir 5 tab. „AQUABLANC O2“ - 10 m³ baseino vandens kas 14 dien?. Hidromasažin?ms sistemoms reikiamas produkto kiekis paskai?iuojamas pagal vonios t?r?.

Vandens apruošim? tikslinga atlikti vakarais, l?tai pilant produktus išilgai baseino

sieneli?.

Plaukimo basein? vanden? dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Basein? visuomen?s sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavim?.

Atsargumo priemon?s. Laikyti talpykl? sandariai uždaryt?, pašaliniam neprieinamoje, gerai v?dinamoje vietoje. Po naudojimo kruopš?iai nuplauti rankas.

D?mesio! Naudotojai privalo taikyti etiket?je ir saugos duomen? lape nurodytas darb? saugos ir sveikatos bei atliek? tvarkymo priemones.

Pakuot?: 1 l.

Gamintojas: „Chemofarm AG“, Vokietija.

Pastaba. Produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiket? ir informacij? apie produkt?.